Cabine gonflable en 5m

Cabine gonflable de peinture **conseillée pour un usage en intérieur d'un local**, spécialement conçu pour des travaux de carrosserie et peinture des véhicules.

Des frais kilométriques sont appliqués en fonction de votre position géographique afin de pouvoir venir l'installer et la désinstaller à la fin de la période de location souhaitée.

Livraison sous 48h selon disponibilité des stocks.

Effectuez directement votre devis en ligne et commandez les dates qui vous conviennent ensuite.

Présentation du modèle

Le modèle de cabine gonflable présenté ici est **conseillé pour un usage en intérieur d'un bâtiment** et est essentiellement utilisé pour des véhicules avec une application de peinture et une distance d'application traditionnelle.

Cadre Réglementaire et Limites Techniques

Pour une totale transparence et éviter toute confusion avec une installation fixe, veuillez noter les spécificités de cet équipement :

- **Aucune certification ATEX :** La structure, les moteurs d'extraction et les éclairages d'appoint ne sont pas normés ATEX.
- **Norme NF EN 16985 :** Cette réglementation s'applique exclusivement aux cabines à parois rigides et ne concerne pas les structures gonflables.
- **Responsabilité d'usage :** L'utilisation de peintures hydrodiluables est fortement recommandée. L'usage de produits chimiques ou solvantés en environnement non-ATEX s'effectue sous l'entière responsabilité de l'utilisateur, qui doit faire valider son installation par son assurance ou son service de prévention.

Les Avantages d'une cabine de peinture gonflable mobile

Cette cabine de peinture gonflable vous permettra d'effectuer vos travaux de carrosserie ou de peinture avec les avantages de la mobilité à domicile, d'un gain de place appréciable, d'une installation facile et rapide en quelques minutes et d'une diminution intéressante du coût de fonctionnement.

Cette cabine de peinture gonflable protège, en plus de votre travail, l'environnement des émissions de peinture à l'extérieur.

L'évacuation des résidus aériens de peinture, s'effectue via un moteur situé à l'arrière de la cabine de peinture gonflable, ce qui permet aux parois filtrantes à charbon actif de faire leur travail convenablement.

L'efficacité de la Résistance

Les parties latérales de la cabine de peinture gonflable, permettent d’acquérir la lumière extérieure, mais il est également possible d’accrocher à l’intérieur de l’éclairage via des anneaux d’accroches prévu pour cet effet. Grâce au flux d’air permanent optimisé par un ventilateur attitré à cet effet qui doit rester actif durant toute la durée de l'utilisation de la cabine pour maintenir la structure debout, le niveau sonore de la ventilation reste relativement discret.

Le ventilateur de surpression installé à l'arrière de la cabine permet d'envoyer l'air à l'intérieur par l'intermédiaire de filtre dans la cabine et d'être activé uniquement pendant l'utilisation de la cabine pour permettre l'évacuation des particules de peinture. Cependant, l'odeur ne peut être gérée.

Cette cabine de peinture gonflable peut résister à une température de 40 degrés si vous avez besoin de chauffer des pièces précises.

Cette cabine, comme indiqué, est "un dépannage" ou "une solution temporaire" et à ce titre, est limité par ses fonctions par rapport à une cabine fixe, mais permet de continuer ses activités.

Les Différentes Dimensions

Il existe plusieurs dimensions possibles : Choisissez-la votre dans le menu ci-dessus.

Les cabines de grandes dimensions sont automatiquement équipées de 2 ventilateurs dont 1 est prévu pour une meilleure surpression interne de la cabine.

Correspondances des dimensions extérieures et intérieur :

Longueur x largeur x Hauteur

- Oxford : Ext. 5 x 4 x 3 M = Int. 4 x 3 x 2.5 M = 12M² (2 ventilateurs)
- Hauteur de l’entrée : 2,20m.
- Dimensions au sol à prévoir : 7 x 6 m.

Informations complémentaires

- Poids : entre 50 et 60 kg selon le modèle.
- Modèle en oxford en double couture résistante.
- Prévoir entre 4 personnes pour la déplacer si besoin.
- Fourni avec 6 grands leds.
- Livré avec bâche au sol intérieur et extérieur ainsi que des caillebotis de protection pour l’intérieur.

Livraisons et Délais

Livré avec 2 ventilateurs, dont 1 est prévu pour l’aération intérieure de la cabine qui envoie l’air vers les 4 filtres à charbon actif qui sont sur les parois de la cabine, cordes de fixation et sacs de sable pour le lestage et un sac de transport en PVC très résistant.

Conditions particulières d'utilisations

Toute location d'une cabine de peinture gonflable est régie par un contrat de location entre les deux parties dont certaines informations sont indispensables à rappeler :

- **Météo :** Pour des raisons de sécurité liées à une météo instable, nous vous conseillons d'avoir un local adapté pour installer la cabine. Si la cabine est installée en extérieur, au-delà d'un vent équivalent ou supérieur à 60 km/h, nous vous conseillons vivement de la dégonfler en urgence et d'évacuer le personnel et le matériel.
- **Limitation de responsabilité :** En cas d'irrespect de cette recommandation, nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences matérielles ou humaines. De même, le locataire est seul responsable des normes de sécurité appliquées sur son site de travail concernant la pulvérisation de produits.
- **Caution :** Toutes nos locations sont sujettes à une caution de 1000€ qui peut être encaissée en cas de dégradations "anormales" hors de l'usage habituel d'une cabine de peinture. Les frais inhérents à la réparation, s'ils sont supérieurs au montant de la caution, seront entièrement à votre charge.